

MONTAGEANLEITUNG

ABSORBER

Diese Anleitung ist für folgendes Produkt: PET Ceiling Absorber 180, PET Ceiling Absorber 120

TIPP:

Vor der Installation muss unbedingt die Traglast und die Beschaffenheit der Decke überprüft werden.



EQUIPMENT


Zur Installation des Absorbers wird das folgende Equipment benötigt:

- ✓ Wasserwaage
- ✓ Bohrmaschine
- ✓ Bleistift
- ✓ Zollstock
- ✓ Bohraufsätze

MONTAGEZUBEHÖR

Zur Installation des Absorbers ist das folgende Montagezubehör im Lieferumfang enthalten:

- ✓ 4 × Dübel
- ✓ 4 × Schrauben M4×40
- ✓ 4 × Ringöse
- ✓ 4 × nivellierbare Drahtseile
- ✓ 1 × PET-Vlies-Absorber
- ✓ 1 × Schablone



UNBOXING

Das Paket mit Vorsicht öffnen! Spitze Gegenstände, die zu tief in das Paket gesteckt werden, können zu Schäden am Absorber führen. Es gilt beim Öffnen lange, spitze Gegenstände zu vermeiden!

WARE ENTNEHMEN

Entnehmen Sie die Ware vorsichtig und lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam. Entnehmen Sie dann das Montagezubehör sowie den Absorber.



SCHABLONE NUTZEN / POSITION BESTIMMEN

Die Schablone gerade an der Decke fixieren. Schablone nutzen, um die Bohrlöcher zu markieren, indem man an den vorgegebenen Punkten durch das Papier eine Markierung an der Decke macht.

Alternativ können Sie die Abstände der im Absorber eingelassenen Dübel messen und die gemessenen Abstände für die Bohrlöcher an der Decke markieren.



BOHRUNGEN VORNEHMEN

Bohrungen mit Hilfe der Bohrmaschine an den Markierungen vornehmen.

DÜBEL EINSETZEN + HALTERUNG MONTIEREN

Dübel in die gebohrten Löcher stecken und mit vier Schrauben M4×40 die Halterungen der Drahtseile an der Decke anschrauben.

Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferten Schrauben für die Beschaffenheit der Decke geeignet sind.



DRAHTSEIL BEFESTIGEN

Führen Sie die vier Schraubgewinde der Drahtseile in die Halterung und drehen Sie die Schraubgewinde fest. Achten Sie dabei darauf, dass die Drahtseile durch die Aussparung der Halterungen geführt werden.

RINGÖSEN BEFESTIGEN

Schrauben Sie die vier Ringösen in die im Absorber eingelassenen Dübel.





ABSORBER AN DRAHTSEILEN BEFESTIGEN

Führen Sie die Haken der nivellierbaren Drahtseile in die Ringösen des Absorbers ein.

HÖHE EINSTELLEN

Stellen Sie die gewünschte Höhe des Absorbers nach Ihren Bedürfnissen ein.

Befestigen Sie überstehendes Drahtseil mit Kabelbinder.



ABSORBER BENUTZEN

Nun können Sie den Absorber benutzen.



Finden Sie weitere Lösungen für Ihren Raum auf unserer Webseite: www.takustik.com



Teilen Sie Ihre Installation mit uns auf Instagram: www.takustik.com/instagram



Finden Sie weitere Aufbauanleitungen auf YouTube: www.takustik.com/youtube

Dieses Produkt dient zur Optimierung der Raumakustik. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erststickungsgefahr!



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.