

MONTAGEANLEITUNG

ABSORBER

Diese Anleitung gilt für folgende Produkte: Kids Line Ceiling Cloud 720, Kids Line Ceiling Cloud 960, Kids Line Ceiling Cloud 1100



EQUIPMENT

Zur Installation des Absorbers wird das folgende Equipment benötigt:

- ✓ Zollstock
- ✓ Bleistift
- ✓ Schraubendreher
- ✓ Bohrmaschine
- ✓ Bohraufsätze

MONTAGEZUBEHÖR

Zur Installation des Absorbers ist das folgende Montagezubehör im Lieferumfang enthalten:

- ✓ 2 × Dübel
- ✓ 2 × Ringöse
- ✓ 2 × Schraube M4×40
- ✓ 2 × nivellierbares Drahtseil




UNBOXING

Öffnen Sie das Paket vorsichtig. Entnehmen Sie das Montagezubehör und die Absorber.

POSITION BESTIMMEN

Markieren Sie die beiden Bohrlöcher an der Decke.





BOHRUNGEN VORNEHMEN

Nehmen Sie die Bohrungen mithilfe einer Bohrmaschine an den Markierungen vor.

DÜBEL EINSETZEN + HALTERUNGEN MONTIEREN

Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie die Halterungen der Drahtseile mit jeweils einer Schraube M4x40 an der Decke fest.




DRAHTSEILE BEFESTIGEN

Führen Sie die Schraubgewinde in die Halterungen der Drahtseile und drehen Sie die Schraubgewinde fest. Achten Sie dabei darauf, dass die Drahtseile durch die Aussparung der Halterungen geführt werden.

RINGÖSEN BEFESTIGEN

Schrauben Sie die zwei Ringösen in die im Absorber eingelassenen Dübel.






ABSORBER AN DRAHTSEILEN BEFESTIGEN

Führen Sie die Haken der nivellierbaren Drahtseile in die Ringösen des Absorbers ein.

HÖHE EINSTELLEN

Ziehen Sie die Drahtseile aus den Halterungen heraus und stellen Sie die Höhe des Absorbers nach Ihren Bedürfnissen ein.

Schneiden Sie überstehendes Drahtseil mit einer Drahtschere ab oder befestigen Sie es mit Kabelbindern.



TIPP:

Überprüfen Sie vor der Montage unbedingt die Traglast und die Beschaffenheit der Decke.



Finden Sie weitere Lösungen für Ihren Raum auf unserer Webseite: www.takustik.com



Teilen Sie Ihre Installation mit uns auf Instagram: www.takustik.com/instagram



Finden Sie weitere Aufbauanleitungen auf YouTube: www.takustik.com/youtube

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Hinweise. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch dieses Dokument mit. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version der Dokumentation, die für Sie unter www.thomann.de bereitliegt.

Dieses Produkt dient zur Optimierung der Raumakustik. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder erstickt werden. Beim Umgang mit dem Produkt können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Produkt lösen, mit denen sie spielen könnten.



Entsorgung des Verpackungsmaterials

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgung Ihres Altprodukts

Entsorgen Sie Ihr Altprodukt nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern führen Sie es einer kontrollierten Entsorgung über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung zu.

Eine fachgerechte Entsorgung schützt die Umwelt sowie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen, da im Rahmen einer ordnungsgemäßen Behandlung von Altprodukten einerseits potentiell negative Auswirkungen, die durch das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen bedingt sind, vermieden und andererseits Rohstoffe durch deren Rückgewinnung geschont werden.

Beachten Sie darüber hinaus, dass die Abfallvermeidung einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Neben einer Reparatur ist auch die Abgabe an einen Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung. Nutzen Sie dafür beispielsweise die Kleinanzeigen der Thomann GmbH.



Beachten Sie den Entsorgungshinweis zur Dokumentation in Frankreich.