

MONTAGEANLEITUNG

ABSORBER

Diese Anleitung gilt für folgende Produkte: Kids Line Wall Cloud 720, Kids Line Wall Cloud 960, Kids Line Wall Cloud 1100, Kids Line Wall Star 440, Kids Line Wall Star 700, Kids Line Wall Star 980, Kids Line Wall Sun 520, Kids Line Wall Sun 715, Kids Line Wall Sun 980



EQUIPMENT

Zur Installation des Absorbers wird das folgende Equipment benötigt:

- ✓ Messer/Cutter
- ✓ Maßband/Wasserwaage
- ✓ Klebepistole
- ✓ t.akustik-Kleber
- ✓ Bleistift

Wir empfehlen, zur Installation den t.akustik-Kleber (Art.-Nr. 177265, optional erhältlich) zu verwenden.

UNBOXING

Öffnen Sie das Paket vorsichtig und entnehmen Sie die Absorber.



KLEBEPISTOLE VORBEREITEN

Öffnen Sie die Kleberkartusche vorsichtig mit einem Messer oder Cutter und schrauben Sie die Kappe auf. Setzen Sie die Kleberkartusche in die Klebepistole ein.

KLEBER AUFTRAGEN

Tragen Sie den Kleber in einer gleichmäßigen Spur entlang der Außenkanten auf.
Tragen Sie zusätzlich in der Mitte des Absorbers Kleber z. B. in Form eines Kreuzes auf, um den zentralen Punkt des Absorbers ebenfalls fest an der Wand fixieren zu können.

Tragen Sie je nach Beschaffenheit der Wand den Kleber entlang der Außenkanten ggf. großzügiger auf.





KLEBER EINWIRKEN LASSEN

Lassen Sie den Kleber fünf Minuten lang auf dem Absorber einwirken, damit der Absorber danach besser an der Wand fixiert werden kann.

ABSORBER INSTALLIEREN

Markieren Sie ggf. mithilfe eines Maßbands oder einer Wasserwaage die Position an der Wand. Bringen Sie den Absorber auf der markierte Position an und drücken Sie den Absorber etwa 2 Minuten lang gleichmäßig entlang der Klebespuren fest.



Finden Sie weitere Lösungen für Ihren Raum auf unserer Webseite: www.takustik.com



Teilen Sie Ihre Installation mit uns auf Instagram: www.takustik.com/instagram



Finden Sie weitere Aufbauanleitungen auf YouTube: www.takustik.com/youtube

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Hinweise. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch dieses Dokument mit. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version der Dokumentation, die für Sie unter www.thomann.de bereitliegt.

Dieses Produkt dient zur Optimierung der Raumakustik. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder erstickt werden. Beim Umgang mit dem Produkt können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Produkt lösen, mit denen sie spielen könnten.



Schnittgefahr an den Händen durch scharfe Klingen!

Beim Öffnen des Klebers mit einem Messer oder Cutter besteht Schnittgefahr. Achten Sie beim Öffnen des Klebers darauf, dass Ihre Finger/Hände nicht verletzt werden. Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.



Entsorgung des Verpackungsmaterials

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgung Ihres Altprodukts

Entsorgen Sie Ihr Altprodukt nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern führen Sie es einer kontrollierten Entsorgung über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung zu.

Eine fachgerechte Entsorgung schützt die Umwelt sowie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen, da im Rahmen einer ordnungsgemäßen Behandlung von Altprodukten einerseits potentiell negative Auswirkungen, die durch das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen bedingt sind, vermieden und andererseits Rohstoffe durch deren Rückgewinnung geschont werden.

Beachten Sie darüber hinaus, dass die Abfallvermeidung einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Neben einer Reparatur ist auch die Abgabe an einen Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung. Nutzen Sie dafür beispielsweise die Kleinanzeigen der Thomann GmbH.



Beachten Sie den Entsorgungshinweis zur Dokumentation in Frankreich.